

PRÉFACE




Cher Client, nous vous remercions de la préférence que vous avez bien voulu accorder à nos produits. Pour garantir la fiabilité et la sécurité de nos électropompes, nous vous recommandons de suivre, attentivement, toutes les indications de ce manuel.

Veillez conserver ce manuel afin que vous puissiez le consulter à l'avenir.

⚠ Avant d'effectuer une opération quelconque, lire attentivement les instructions suivantes.

Toutes les électropompes sont fournies emballées en carton avec manuel d'instructions relatif et plaquettes d'identification adhésive.


SYMBOLES


- **DANGER**
- Risque de décharge électrique.
- **DANGER**
- Risque très grave aux personnes et/ou aux choses.
- **PRECAUTION**
- Risque d'endommager l'électropompe ou l'installation.


NORMES DE SURETE GENERALES

NE JAMAIS TRAVAILLEZ SEULS PENDANT L'INSTALLATION. UTILISEZ LES CEINTURES DE SECURITE ET DES MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONVENABLES (DPI).



- **DANGER**
- Ne pas transporter ni mouvementer l'électropompe en utilisant son câble d'alimentation.
 - Avant d'installer l'électropompe, s'assurer que la ligne électrique est fournie de mise à la terre.
 - Avant d'effectuer une quelconque opération de contrôle ou de manutention, s'assurer que la ligne électrique n'est pas sous tension.
 - L'électropompe ne doit pas être utilisée dans des piscines ou des cuves si des personnes y sont immergées.
 - Ne démarrer pas l'électropompe si l'on est en contact avec le liquide à pomper.
 - Les réparations doivent être effectuées seulement par des personnes autorisées. Toutes les réparations pas autorisées pourraient rendre le produit pas sûr et/ou dangereux.

- **DANGER**
- Éviter absolument de déplacer la pompe quand elle marche ou avec le câble d'alimentation connecté à la ligne électrique.
 - Ne jamais utiliser l'électropompe pour pomper des liquides dangereux (toxiques, inflammables, etc.).
 - Ne jamais mettre les doigts ou autres objets à l'entrée ou à la sortie du liquide pompé ou près de la roue, car elle pourrait les couper.

- **PRECAUTION**
- L'électropompe peut travailler seulement en position verticale (avec section moteur en haut et section pompe en bas).
 - Démarrer l'électropompe uniquement lorsque l'installation est terminée.
 - Ne jamais faire fonctionner la pompe en absence d'eau.

UTILISER LES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELS SELON LA DIRECTIVE CEE 89/656.

CARACTERISTIQUES D'USAGE

- Profondeur maxi d'immersion: 5 m.
- Nombre maxi de démarrages par heure (équitablement distribués): 30.
- Température maxi du liquide à pomper: 35 °C (service continu), 50 °C (service intermittent).

	DNM	PASSAGE SOLIDES ø (mm)
EAUX LÉGEREMENT CHARGÉES		
SEMINOX 155	1"1/4	10
SEMINOX 155L	1"1/4	20

MISE EN SERVICE

IL PEUT Y AVOIR UNE PETITE QUANTITE D'HUILE (DE TYPE ALIMENTAIRE), QUI N'EST PAS DANGEREUSE POUR LA SANTE, SUR LES POMPES NEUVES.

Utiliser une corde fixée à la poignée pour lever ou baisser l'électropompe. Ne jamais tirer le câble électrique d'alimentation ni celui du flotteur. Ne pas tirer non plus le flotteur.

VERSION AVEC FLOTTEUR

Brancher la fiche à la prise du secteur et/ou mettre l'interrupteur sur ON: l'électropompe se met à fonctionner; elle se désactive ensuite automatiquement quand elle a aspiré l'eau jusqu'au niveau minimum (niveau "OFF"), réglé par le flotteur. La position de travail du flotteur est déjà prévue par le fabricant afin qu'un niveau minimal d'immersion soit garanti sur la position "OFF".


VERSION SANS FLOTTEUR

Brancher la fiche à la prise du secteur et/ou mettre l'interrupteur sur ON: l'électropompe se met à fonctionner; débrancher la fiche et/ou mettre l'interrupteur sur OFF quand l'électropompe a aspiré l'eau jusqu'au niveau minimum.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Alimenter l'électropompe par un interrupteur différentiel. La tension différentielle de fonctionnement nominal ne doit dépasser 30 mA. Installer, sur la ligne d'alimentation de l'électropompe, un interrupteur magnétothermique étalonné ayant un pouvoir d'interruption approprié pour la protection du moteur. Doter l'installation électrique d'un disjoncteur différentiel dont la distance des contacts est au moins 3 mm. Vérifier que les données de tension et fréquence de la ligne d'alimentation sont les mêmes que celles sur la plaque d'identification de l'électropompe. Il est conseillé de contrôler périodiquement que les dispositifs de protection électrique fonctionnent.

MAINTENANCE

- **DANGER**
- TOUTES LES OPERATIONS DE MAINTENANCE DOIVENT ETRE EFFECTUEES AVEC L'INTERRUPTEUR DEBRANCHE ET SEULEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIE.

Pour que l'électropompe fonctionne correctement et dure longtemps, il faut que le filtre e/ou la bouche d'aspiration nesoient pas obstrués et que la turbine soit propre.

RECHERCHE DE PANNES		
PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	REMEDE
L'éle ct ropompe ne fonctionne pas, le moteur ne démarre pas	- Manque d'électricité	- Contrôler le compteur de la ligne électrique
	- Flotteur bloqué	- Vérifier si le flotteur atteint le niveau ON
	- Protection thermique intervenue	- Se remet en marche automatiquement
	- Roue bloquée	- Libérer la roue des possibles obstructions
L'éle ct ropompe fonctionne, avec un débit réduit	- Tube de refoulement ou d'aspiration partiellement obstrué	- Nettoyer l'éle ct ropompe des obstructions

SERVICE D'ASSISTANCE

Au cas où les problèmes vérifiés ne sont pas résolus directement par personnel qualifié, veuillez contacter immédiatement notre Centre d'Assistance en communiquant les données suivantes:

- Modèle de la machine;
- Date d'achat;
- Nombre d'heures de service (approximatif);
- Indications détaillées, concernant une utilisation particulière ou un défaut relevé.

ELIMINATION

Respecter toutes les normes locales et nationales pour une élimination responsable.


GARANTIE

La garantie sur nos produits est de 24 mois à partir de leur mise en service. La garantie se limite au remplacement ou à la réparation, auprès de notre Siège, des produits ou composants reconnus défectueux. La garantie n'implique la possibilité de requête d'indemnité et ne s'applique pas dans les cas de: erreurs de connexion électrique, absence de protection appropriée, montage défectueux, fausses manœuvres, défauts dans l'installation, corrosions ou abrasions de tout type et nature en raison du liquide pompé et en cas ou les limitations d'emploi de ce manuel ne sont pas respectées. Le matériel qui sera démonté, réparé ou, quoi qu'il en soit, altéré par d'autres tiers non autorisés à intervenir, est exclu de la garantie.




PRÓLOGO

Estimado cliente, le expresamos nuestro agradecimiento por haber confiado en nuestros productos. Con el fin de garantizar la fiabilidad y la seguridad de nuestras electrobombas, le aconsejamos seguir atentamente las indicaciones del presente manual.

Conserve este manual para consultarlo en futuro.

- **⚠ Antes de empezar cualquier trabajo, leer atentamente las siguientes instrucciones.**
- Las electrobombas se suministran en cajas de cartón con el manual técnico y pegatinas adhesivas de identificación.


SÍMBOLOS


- **PELIGRO**
- Riesgo de descarga eléctrica
- **PELIGRO**
- Riesgo muy alto para personas y/o cosas.
- **ADVERTENCIA**
- Riesgo de dañar la electrobomba o la instalación.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

REALIZAR LA INSTALACION EN GRUPOS DE MAS DE DOS PERSONAS, USANDO SOGAS DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADECUADOS (DPI).



- **DANGER**
- No transportar o mover la electrobomba cogiéndola por el cable eléctrico.
 - Antes de instalar la electrobomba, asegúrese que la red eléctrica esté dotada de conexión a tierra.
 - Antes de cualquier intervención de control o mantenimiento, quitar la tensión al circuito de alimentación eléctrica.
 - La electrobomba no se puede utilizar en piscinas o cubas en presencia de personas.
 - No encender la electrobomba si usted está en contacto con el líquido a bombear.
 - Hacer reparar la electrobomba solamente por personal autorizado. Las reparaciones no autorizadas podrían dejar inseguro y/o peligroso el producto.

- **DANGER**
- Evitar absolutamente mover la electrobomba cuando está trabajando o con el cable de alimentación conectado a la instalación eléctrica.
 - No utilizar en absoluto la electrobomba para bombear líquidos peligrosos (tóxicos, inflamables, etc.).
 - No poner las manos u otros objetos en las aberturas de entrada o salida del líquido bombeado en proximidad del rodete, siendo este un órgano en movimiento.



- La electrobomba puede trabajar solamente en posición vertical (con motor en alto y sección bomba en bajo).
- Encender la electrobomba solo cuando la instalación está completada.
- Nunca hacer funcionar la bomba eléctrica sin agua.

UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES SEGÚN LA NORMA CEE 89/656.

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZACIÓN

- Máxima profundidad de inmersión: 5 m.
- Número máximo de arranques por hora (equitativamente repartidos): 30.
- Máxima temperatura del líquido a bombear: 35 °C (servicio continuo), 50 °C (servicio intermitente).

	DNM	PASO DE SÓLIDOS ø (mm)
ACHIQUE		
SEMINOX 155	1"1/4	10
SEMINOX 155L	1"1/4	20

INSTALACIÓN

EN LAS BOMBAS NUEVAS PUEDE HABER UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ACEITE (DE TIPO ALIMENTARIO) QUE NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PELIGRO PARA LA SALUD.

Para levantar o bajar la electrobomba se debe usar una cuerda atada a la manilla; no tirar nunca el cable eléctrico de alimentación y/o del flotante ni el flotante.

VERSIÓN CON FLOTANTE

Conecte la clavija a la red de alimentación y/o encienda el interruptor: la electrobomba comienza funcionar; cuando ésta llega a aspirar el agua hasta el nivel mínimo (nivel "OFF"), regulado por el flotante, se desactiva automáticamente. El constructor se encarga de calibrar previamente la posición de trabajos del flotante para que en la posición "OFF" se asegure un nivel mínimo de inmersión.


VERSIÓN SIN FLOTANTE

Conecte la clavija a la red de alimentación y/o encienda el interruptor: la electrobomba comienza funcionar; cuando ésta llega a aspirar el agua hasta el nivel mínimo, desconecte la clavija de la red de alimentación y/o desconecte el interruptor.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Alimentar la bomba por medio de un interruptor diferencial. La corriente diferencial de funcionamiento nominal no debe superar 30 mA. Equipar la instalación de salva motor magneto térmico con poder de interrupción adecuado. La red de alimentación debe estar equipada con un dispositivo de desconexión con una distancia de abertura mínima de los contactos de 3 mm. Asegurarse que la tensión y frecuencia de la red eléctrica de alimentación sean iguales a aquellas indicadas en la pegatina de la electrobomba. Se recomienda el control periódico del correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas.

MANTENIMIENTO

- **⚠ CUALQUIER INTERVECIÓN DE MANTENIMIENTO DEBE SER EFECTUADA CON EL INTERRUPTOR DESCONECTADO Y SOLO POR PERSONAL CUALIFICADO.**
- Para garantizar el funcionamiento correcto de la electrobomba y su larga duración se necesita que el filtro y/o el orificio de aspiración no se encuentren obstruidos y que el rodete esté limpio.

BUSQUEDA DE AVERÍAS		
ANOMALÍAS	POSIBLE CAUSA	INTERVENCIÓN
La electrobomba no saca agua, el motor no arranca	- Falta de electricidad	- Comprobar el contador de la línea eléctrica
	- Flotante bloqueado	- Verificar que el flotante alcance el nivel ON
	- Activación de la protección térmica	- Se rearma automáticamente
	- Impulsor bloqueado	- Quitar del impulsor los eventuales residuos que lo bloquean.
La electrobomba saca agua pero el caudal es reducido	- Tubería de salida o de aspiración parcialmente obstruida	- Quitar los residuos

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA

En el caso de que los problemas técnicos no se puedan resolver directamente por personal cualificado, contactar inmediatamente con el Servicio de Asistencia Técnica, comunicando los siguientes datos:

- Modelo de la electrobomba;
- Fecha de compra;
- Número de horas de trabajo (aproximado);
- Indicaciones detalladas de una eventual utilización o defecto averiguado.

DESMANTELAMIENTO

Eliminar de forma respetuosa con el medioambiente y en respecto de las normas vigentes.


GARANTÍA

La garantía sobre los productos se establece por un período de 24 meses desde la puesta en marcha de los mismos, para cualquier defecto de fabricación. La garantía sólo cubre la sustitución o reparación, en nuestra fábrica, de los productos o componentes de los mismos que resulten defectuosos. No se contemplará la posibilidad de indemnización. La garantía no cubre aquellos desperfectos derivados de una errónea conexión, inadecuada protección, instalación defectuosa, corrosiones o abrasiones de diferente naturaleza, debidas a la extracción del líquido y a no respetar las limitaciones de uso o empleo indicadas en el manual de instrucciones que acompaña a cada bomba. No quedará tampoco establecida la garantía en caso de que los productos sean desmontados, reparados o manipulados por personal no autorizado.




VORWORT

Wir bedanken uns, dass Sie unseren Produkten den Vorzug gegeben haben. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Elektropumpen zu garantieren, empfehlen wir Ihnen diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen.

Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, um es auch in der Zukunft nutzen zu können.

- **⚠ Beachten Sie bitte vor jedem Schritt die Gebrauchsanleitung.**
- Die Elektropumpen werden komplett verpackt in einem Karton inkl. Gebrauchsanleitung und angebrachtem Typenschild ausgeliefert.


SYMBOLE


- **GEFAHR**
- Stromschlag.
- **GEFAHR**
- Sehr Große Gefahr für Personen und/oder Geräte.
- **ANWEISUNG**
- Beschädigungsgefahr der Elektropumpe oder der Anlage.

ALLGEMEINE SICHERHEITSNORMEN

ARBEITEN SIE NIE ALLEINE WÄHREND DER INSTALLATION DER PUMPE. VERWENDEN SIE EINEN SICHERHEITSGÜRTEL UND GEEIGNETE SCHUTZVORRICHTUNGEN.



- **DANGER**
- Die Elektropumpe darf auf keinen Fall am Kabel gehoben werden.
 - Vor der Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass eine der notwendigen Schutzmassnahmen wie z.B. eine Fehlerstromschutzschaltung vorhanden ist.
 - Vor jeder Kontrolle oder Wartung trennen Sie unbedingt die Elektropumpe vom Netz.
 - Die Elektropumpe darf nicht in Schwimmbecken, Badeteichen usw. verwendet werden.
 - Wenden Sie sich bei Reparaturen ausschließlich an geschultes Fachpersonal.
 - Eine unsachgemäße Instandsetzung könnte das Produkt unsicher und/oder gefährlich machen.

- **DANGER**
- Bewegen Sie die Elektropumpe nicht, wenn sie in Betrieb ist oder mit der Anlage elektrisch verbunden ist.
 - Die Elektropumpe ist nicht geeignet um gefährliche Flüssigkeiten (giftige, entzündbare Flüssigkeiten, usw.) zu pumpen.
 - Stecken Sie weder die Hände, noch andere Gegenstände in den Eingang oder Ausgang der Flüssigkeit die in der Nähe von dem Flügelrad gepumpt wird, denn das ist in Bewegung.



- Die Elektropumpe kann nur in vertikaler Stellung arbeiten (mit Motor oben und Pumpenhauptteil unter).
- Nehmen Sie die Elektropumpe nur in der fertigen Anlage in Betrieb.
- Die elektropumpen dürfen trocken laufen.

BENUTZEN SIE DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN GEMÄSS DER EUROPÄISCHEN NORMEN 89/656.

BETRIEBSLEISTUNG

- max. Eintauchtiefe: 5 m.
- max. Starts pro Stunde (gleichmäßig verteilt): 30.
- max. Temperatur der zu pumpenden Flüssigkeit: 35° C (Dauerbetrieb), 50° C (Betrieb mit Unterbrechungen).

	DNM	DURCHGANG VON FESTSTOFFE ø (mm)
TRÜBES WASSER		
SEMINOX 155	1"1/4	10
SEMINOX 155L	1"1/4	20

EINBAU

NEUE PUMPEN KÖNNEN EINE KLEINE MENGE ÖL (LEBENSMITTELÖL) AUFWEISEN, DAS KEINE GEFAHR FÜR DIE GESUNDHEIT DARSTELLT.

Benutzen sie zum heben oder absenken der elektropumpe ein am griff befestigtes seil; nie das netzkabel, das kabel des schwimmer und/oder den schwimmer selbst benutzen.

AUSFÜHRUNG MIT SCHWIMMER

Den Stecker an das Stromnetz an und/oder schalten Sie den Schalter ein: Die Elektropumpe nimmt den Betrieb auf; wenn die Elektropumpe das Wasser bis zum Mindestpegel (Pegel "OFF") angesaugt hat, der vom Schwimmer bestimmt wird, wird sie automatisch abgeschaltet. Die Arbeitsposition des Schwimmers wird bereits vom Hersteller so eingestellt, dass in der Position "OFF" eine Mindesteintauchung gewährleistet wird.


AUSFÜHRUNG OHNE SCHWIMMER

Den Stecker an das Stromnetz an und/oder schalten Sie den Schalter ein: Die Elektropumpe nimmt den Betrieb auf; wenn die Elektropumpe das Wasser bis zum Mindestpegel angesaugt hat, den Stecker vom Stromnetz trennen und/oder den Schalter ausschalten.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Elektropumpe muss durch einen Fehlerstromschutzschalter gespeist werden. Der Auslösestrom darf 30mA nicht überschreiten. Statten Sie die Anlage unbedingt mit einem thermisch-magnetischen Motorschutzschalter aus, der mit angemessen Unterbrechungsvermögen ist. Das Versorgungsnetz muss mit einer Schutzvorrichtung ausgestattet werden, die einen Abstand der Umschaltkontakte von mindestens 3 mm haben sollte. Spannung und Frequenz der Versorgungsleitung müssen mit den Angaben auf dem Typenschild der Elektropumpe übereinstimmen. Die regelmäßige Überprüfung der elektrischen Schutzmechanismen wird empfohlen.

WARTUNG

- **⚠ BEI ALLEN INSTANDHALTUNGSARBEITEN MUSS DIE ELEKTROPUMPE VOM NETZ GETRENNT WERDEN UND NUR DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL.**
- Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Elektropumpe sowie zur Gewährleistung der Haltbarkeit dürfen der Filter und/oder die Ansaugöffnung nicht verschmutzt sein und der Läufer muss sauber sein.

FEHLERSUCHE		
PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Die Pumpe gibt nicht ab, der Motor dreht nicht	- Kein Strom	- Den Kontaktgeber der Stromleitung überprüfen
	- Schwimmer blockiert	- Überprüfen, ob der Schwimmer den Pegel ON erreicht
	- Eingriff des Thermo sch alters	- Stellt sich automatisch zurück
	- Sperrung des Flügelrads	- Nehmen Sie die möglichen verstopfenden Körper weg
	- Die Abfluss–oder Saugleitung ist teilweise verstopft	- Schaffen Sie die verstopfenden Körper weg
Der Motor dreht, aber die Elektropumpe bringt keine oder zuwenig Leistung		

KUNDENDIENST

Wenn die Probleme nicht lösbar sind durch qualifiziertes Personal, sollten Sie sich sofort mit dem Kundendienst in Verbindung setzen und folgende Daten bekannt geben:

- Pumpenmodell;
- Einkaufsdatum;
- Betriebsstunden (annähernd);
- Eingehende Informationen über besondere Gebräuche oder bemerkte Defekte.

ENTSORGUNG

Beachten Sie die örtlichen und nationalen Bestimmungen zur Entsorgung.

GARANTIE

Ab dem Zeitpunkt der Installation gewähren wir auf unsere Produkte 24 Monate Garantie. Diese ist limitiert auf Austausch oder Reparatur, unter der Voraussetzung, dass die Produkte oder Ersatzteile tatsächlich defekt sind und dies schließt die Möglichkeit eine Entschädigung bzw. einen Schadenersatz zu fordern nicht ein. Die Garantieleistung beinhaltet keine Defekte, die aus folgenden Fehlbehandlungen resultieren: falsche elektrische Verbindungen, Sicherheitsmängel, falsche Montage, Mangel an Sorgfalt in der Ausführung am System oder am Material, irgendeine Art von Rost oder Abnutzung verursacht durch das zu pumpende Medium, oder ein Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung. Die Garantie ist nicht gerechtfertigt in den Fällen, wo eine nicht autorisierte Person das Gerät auseinander nimmt, repariert oder umändert.